

无线打印机 RP200 的使用说明

- 1、拿到打印机后，将电池安好，将打印纸放入打印机。
- 2、在电脑上找到如下程序，双击这个程序进行安装，注：以下所用的安装包程序可自行下载，或联系蓝蕾客服。

各 ▸ SERVER ▸ 蓝蕾共享文件 ▸ 200驱动及工具 非中性 ▸ USB Driver			
名称	修改日期	类型	大小
PL2303_Prolific_DriverInstaller_v1.8.0....	2015/4/21 14:47	应用程序	3,136 KB


- 3、在第二步完成后，通过数据线将打印机连至电脑设备上，电脑将会自动安装驱动程序；安装完成后右键我的电脑->属性->点开设备管理器，如下图所示：



4、接下来点击“端口”，查看打印机连接上的是哪一个 COM(要记住)。




5、接下来打开设置打印机 IP 软件，如下图所示：




双击出现如下界面：



- 1) 输入 SSI: 无线网络名称;
- 2) 选择 WAP-PSK/WAP2-PSK;
- 3) 输入 PSK 密码: 无线网络密码;
- 4) 端口设置为操作 4 中显示的端口, 波特率设置为 19200;




- 5) 在上图界面中设置所需要的 IP 地址, 点击“设置”。设置成功后打印机会打印出设置的数据:



6、以上步骤完成后，可对打印机进行自检操作：

1) 先拔掉数据线，然后按住打印机右键（长按），然后按住打印机左键（长按），此时打印机会将自身的设置参数打印出来，直至全部打印完成，可查看到如下属性：



票据上显示的 IP 地址就是打印机当前所拥有的 IP 地址。

2) 在平板端，登录简单点点，在软件的设置页里选择“打印模式”
->打印机管理->修改 IP，输入票据上所显示的 IP 地址，即可完成软件跟打印机的对接。

3) 然后开启打印机，在平板端，下单，测试打印机效果。

关于绑定打印机 IP 地址的设置


1、打开浏览器、进入路由器设置页面（每种路由器设置页进入的方式不同，请自行百度）。在该页面中点击高级设置：



2、之后点击“IP 与 MAC”绑定：



3、查看打印机的 mac 地址，如下图所示：



4、注意：这个地址是 10 进制数，而路由器中展示的是 16 进制数。

(168=A8、1=01)，如下图所示：

匿名主机	A8-01-71-12-34-56	192.168.1.113	未绑定	+
------	-------------------	---------------	-----	---

这个 MAC 地址即是打印机的 MAC 地址，点击右边的加号即可完成绑定。

绑定之后，如下图所示：

匿名主机	A8-01-71-12-34-56	192.168.1.113	绑定	+
------	-------------------	---------------	----	---

以上操作即可完成路由器静态分配 IP 给打印机，可以避免打印机每次连接 WIFI 时所分配到的 IP 不一致，导致软件跟打印机无法合理对接的问题。

Ps：打印机从关机到开机的过程中，需要有连接上 WIFI 的时间，所以，一开机马上再软件中点击打印，出现打印失败，或者打印成功不出小票的情况是正常的。

Ps：如果出现打印机打印出来的字体过小的情况。请按照如下步骤进行设置：

1. 将打印机关闭；
2. 长按住打印机电源键；
3. 当听见打印机连续滴滴了两次松开手；
4. 正常开启打印机；
5. 在软件中点击打印，查看设置字体效果；